


Технический паспорт изделия

Паспорт разработан в соответствии
с требованиями ГОСТ 2.601



Поэтажные коллекторы для систем отопления MVI серии MF...



ПС-MF.06.2020.082



ООО Йорхе Рус
119602, г. Москва, ул. Академика Анохина,
дом № 2 корпус 7, пом. VIII, ком. 17, 19



Содержание

- 082 – Поэтажные коллекторы серии MF... Номенклатура
- 010 – Назначение и область применения
- 011 – Характеристики
- 012 – Принцип работы
- 013 – Материалы
- 014 – Габаритные размеры
- 015 – Гидравлические характеристики
- 016 – Указания по монтажу
- 017 – Указания по эксплуатации и техническому обслуживанию
- 018 – Условия хранения и транспортировки
- 019 – Условия по утилизации
- 020 – Гарантийные обязательства
- 021 – Условия гарантийного обслуживания

082 – Поэтажные коллекторы для систем отопления MVI серии MF... Номенклатура

MF1-50C-25R-3-15-PMA

- Р - "Р"= проставки "Н"= теплосчетчик
М - "М"= манометр (отсутствует "М" - без манометра)
А - "А"- автоматический воздухоотводчик через шаровый кран, (отсутствует "А" значит по умолчанию поставляется с краном Маевского)
- 15 - Диаметр рабочих отводов,
* Если нужны разные, то указывается "S" (Special), например: S(15-15-20-20)
- 3 - Количество рабочих отводов (т.е. к которым подключают потребителей)
- 25R - Диаметр присоединения и вход. Вход справа (L-вход слева)
- 50 - Диаметр основной балки коллектора
- С – материал коллектора углеродистая сталь,
S – нержавеющая сталь
- MF1 - Тип коллектора. Поэтажный. Тип1


Ассортимент поэтажных коллекторов MVI имеет неограниченное количество модификаций.

Основу ассортимента составляют 6 типов комплектов:

- Premium;
- Classic;
- Optimum;
- Econom AH;
- Future-3 MVI;
- Future-3 AH.


Формула расшифровки артикула приведена выше

Premium




№	Наименование	Артикул
1	Поэтажный коллектор MF1 тип Premium, коллектор Ду40, присоединение Ду25 на 2 выхода	MF1-40C-25R-2-15-PMA
2	Поэтажный коллектор MF1 тип Premium, коллектор Ду40, присоединение Ду25 на 3 выхода	MF1-40C-25R-3-15-PMA
3	Поэтажный коллектор MF1 тип Premium, коллектор Ду40, присоединение Ду25 на 4 выхода	MF1-40C-25R-4-15-PMA
4	Поэтажный коллектор MF1 тип Premium, коллектор Ду40, присоединение Ду25 на 5 выходов	MF1-40C-25R-5-15-PMA
5	Поэтажный коллектор MF1 тип Premium, коллектор Ду40, присоединение Ду25 на 6 выходов	MF1-40C-25R-6-15-PMA
6	Поэтажный коллектор MF1 тип Premium, коллектор Ду40, присоединение Ду25 на 7 выходов	MF1-40C-25R-7-15-PMA
7	Поэтажный коллектор MF1 тип Premium, коллектор Ду40, присоединение Ду25 на 8 выходов	MF1-40C-25R-8-15-PMA

Classic




№	Наименование	Артикул
1	Поэтажный коллектор MF2 тип Classic, коллектор Ду40, присоединение Ду25 на 2 выхода	MF2-40C-25R-2-15-PA
2	Поэтажный коллектор MF2 тип Classic, коллектор Ду40, присоединение Ду25 на 3 выхода	MF2-40C-25R-3-15-PA
3	Поэтажный коллектор MF2 тип Classic, коллектор Ду40, присоединение Ду25 на 4 выхода	MF2-40C-25R-4-15-PA
4	Поэтажный коллектор MF2 тип Classic, коллектор Ду40, присоединение Ду25 на 5 выходов	MF2-40C-25R-5-15-PA
5	Поэтажный коллектор MF2 тип Classic, коллектор Ду40, присоединение Ду25 на 6 выходов	MF2-40C-25R-6-15-PA
6	Поэтажный коллектор MF2 тип Classic, коллектор Ду40, присоединение Ду25 на 7 выходов	MF2-40C-25R-7-15-PA
7	Поэтажный коллектор MF2 тип Classic, коллектор Ду40, присоединение Ду25 на 7 выходов	MF2-40C-25R-8-15-PA

Optimum




№	Наименование	Артикул
1	Поэтажный коллектор MF3 тип Optimum, коллектор Ду40, присоединение Ду25 на 2 выхода	MF3-40C-25R-2-15-PA
2	Поэтажный коллектор MF3 тип Optimum, коллектор Ду40, присоединение Ду25 на 3 выхода	MF3-40C-25R-3-15-PA
3	Поэтажный коллектор MF3 тип Optimum, коллектор Ду40, присоединение Ду25 на 4 выхода	MF3-40C-25R-4-15-PA
4	Поэтажный коллектор MF3 тип Optimum, коллектор Ду40, присоединение Ду25 на 5 выхода	MF3-40C-25R-5-15-PA
5	Поэтажный коллектор MF3 тип Optimum, коллектор Ду40, присоединение Ду25 на 6 выхода	MF3-40C-25R-6-15-PA
6	Поэтажный коллектор MF3 тип Optimum, коллектор Ду40, присоединение Ду25 на 7 выхода	MF3-40C-25R-7-15-PA
7	Поэтажный коллектор MF3 тип Optimum, коллектор Ду40, присоединение Ду25 на 8 выхода	MF3-40C-25R-8-15-PA

Econom AH




№	Наименование	Артикул
1	Поэтажный коллектор MF4 тип Econom AH, коллектор Ду40, присоединение Ду25 на 2 выхода	MF4-40C-25R-2-15-P
2	Поэтажный коллектор MF4 тип Econom AH, коллектор Ду40, присоединение Ду25 на 3 выхода	MF4-40C-25R-3-15-P
3	Поэтажный коллектор MF4 тип Econom AH, коллектор Ду40, присоединение Ду25 на 4 выхода	MF4-40C-25R-4-15-P
4	Поэтажный коллектор MF4 тип Econom AH, коллектор Ду40, присоединение Ду25 на 5 выходов	MF4-40C-25R-5-15-P
5	Поэтажный коллектор MF4 тип Econom AH, коллектор Ду40, присоединение Ду25 на 6 выходов	MF4-40C-25R-6-15-P
6	Поэтажный коллектор MF4 тип Econom AH, коллектор Ду40, присоединение Ду25 на 7 выходов	MF4-40C-25R-7-15-P
7	Поэтажный коллектор MF4 тип Econom AH, коллектор Ду40, присоединение Ду25 на 8 выходов	MF4-40C-25R-8-15-P

Future-3 MVI



№	Наименование	Артикул
1	Поэтажный коллектор MF5 тип Future-3 MVI, коллектор Ду40, присоединение Ду25 на 2 выхода	MF5-40C-25R-2-15
2	Поэтажный коллектор MF5 тип Future-3 MVI, коллектор Ду40, присоединение Ду25 на 3 выхода	MF5-40C-25R-3-15
3	Поэтажный коллектор MF5 тип Future-3 MVI, коллектор Ду40, присоединение Ду25 на 4 выхода	MF5-40C-25R-4-15
4	Поэтажный коллектор MF5 тип Future-3 MVI, коллектор Ду40, присоединение Ду25 на 5 выходов	MF5-40C-25R-5-15
5	Поэтажный коллектор MF5 тип Future-3 MVI, коллектор Ду40, присоединение Ду25 на 6 выходов	MF5-40C-25R-6-15
6	Поэтажный коллектор MF5 тип Future-3 MVI, коллектор Ду40, присоединение Ду25 на 7 выходов	MF5-40C-25R-7-15
7	Поэтажный коллектор MF5 тип Future-3 MVI, коллектор Ду40, присоединение Ду25 на 8 выходов	MF5-40C-25R-8-15

Future-3 АН



№	Наименование	Артикул
1	Поэтажный коллектор MF5 тип Future-3 MVI, коллектор Ду40, присоединение Ду25 на 2 выхода	MF6-40C-25R-2-15
2	Поэтажный коллектор MF5 тип Future-3 MVI, коллектор Ду40, присоединение Ду25 на 3 выхода	MF6-40C-25R-3-15
3	Поэтажный коллектор MF5 тип Future-3 MVI, коллектор Ду40, присоединение Ду25 на 4 выхода	MF6-40C-25R-4-15
4	Поэтажный коллектор MF5 тип Future-3 MVI, коллектор Ду40, присоединение Ду25 на 5 выходов	MF6-40C-25R-5-15
5	Поэтажный коллектор MF5 тип Future-3 MVI, коллектор Ду40, присоединение Ду25 на 6 выходов	MF6-40C-25R-6-15
6	Поэтажный коллектор MF5 тип Future-3 MVI, коллектор Ду40, присоединение Ду25 на 7 выходов	MF6-40C-25R-7-15
7	Поэтажный коллектор MF5 тип Future-3 MVI, коллектор Ду40, присоединение Ду25 на 8 выходов	MF6-40C-25R-8-15

010 – Назначение и область применения

Коллекторный узел этажный фирмы MVI предназначен для двухтрубных горизонтальных систем отопления многоквартирных домов, для распределения и учета (при установке теплосчетчика) тепловой энергии по отдельным потребителям.

Узлы позволяют произвести гидравлическую увязку потребителей между собой.

В перечень функций данных узлов можно включить:

1. Балансировка (поддержание постоянного перепада давления)
2. Корректное распределение теплоносителя по отдельным веткам (функция ограничения расхода)
3. Присоединительная функция
4. Измерительная функция
5. Автоматическое удаления воздуха


011 – Характеристики

№	Характеристика	Значение
1	Максимальная температура рабочей среды, °С	95
2	Номинальное максимальное давление, бар	10
4	Диапазон настройки перепада давления, кПа	5-30
5	Пропускная способность на отводах, м³/час	0,135 ÷ 2,87
6	Количество отводов, шт	1-8*
7	Присоединение к стояку	Ду 20-32**
8	Присоединения к квартирной системе отопления	Ду 15-20 **

* Больше количество отводов возможно по согласованию


** Большой размер возможен по согласованию

012 – Комплектность Premium




№	Наименование
1	Шаровый кран (американка)
2	Фильтр косой
3	Ниппель
4	Балансировочный-партнер
5	Фитинг для присоед имп трубки
6	Шаровый кран для отсечки воздухоотв
7	Воздухоотводчик автомат.
8	КШ на дренажный отвод
9	Шаровый кран
10	Штуцер для присоединения счетчика
11	Проставка
12	Балансировочный ручной
13	Регулятор перепада
14	КШ для датчика
15	Коллектор 4 выхода
16	Коллектор 4 выхода
17	Шаровый кран для отсечки манометра
18	Манометр

Classic




№	Наименование
1	Шаровый кран (американка)
2	Фильтр косой
3	Ниппель
4	Балансировочный-партнер
5	Фитинг для присоед имп трубки
6	Шаровый кран для отсечки воздухоотв
7	Воздухоотводчик автомат.
8	КШ на дренажный отвод
9	Шаровый кран
10	Штуцер для присоединения счетчика
11	Проставка
12	Балансировочный ручной
13	Регулятор перепада
14	КШ для датчика
15	Коллектор 4 выхода
16	Коллектор 4 выхода
19	Переходник внутренняя-наружная резьба

Optimum




№	Наименование
1	Шаровый кран (американка)
2	Фильтр косой
5	Фитинг для присоед имп трубки
6	Шаровый кран для отсечки воздухоотв
7	Воздухоотводчик автомат.
8	КШ на дренажный отвод
9	Шаровый кран
10	Штуцер для присоединения счетчика
11	Проставка
12	Балансировочный ручной
13	Регулятор перепада
14	КШ для датчика
15	Коллектор 4 выхода
16	Коллектор 4 выхода
19	Переходник внутренняя-наружная резьба

Econom AH




№	Наименование
1	Шаровый кран (американка)
2	Фильтр косой
5	Фитинг для присоед имп трубки
7	Кран Маевского
8	КШ на дренажный отвод
9	Шаровый кран
10	Штуцер для присоединения счетчика
11	Проставка
12	Запорно-регулирующий ручной
13	Регулятор перепада
14	КШ для датчика
15	Коллектор 4 выхода
16	Коллектор 4 выхода
19	Переходник внутренняя-наружная резьба

Future-3 MVI




№	Наименование
1	Шаровый кран (американка)
2	Фильтр косой
5	Фитинг для присоед имп трубки
6	Шаровый кран для отсечки воздухоотв
7	Воздухоотводчик автомат.
8	КШ на дренажный отвод
9	Шаровый кран
10	Штуцер для присоединения счетчика
13	Регулятор перепада
14	Балансир с входом под термодатчик
15	Коллектор 4 выхода
16	Коллектор 4 выхода
19	Переходник внутренняя-наружная резьба

Future-3 АН




№	Наименование
1	Шаровый кран (американка)
2	Фильтр косой
5	Фитинг для присоед имп трубы
6	Шаровый кран для отсечки воздухоотв
7	Кран Маевского
8	КШ на дренажный отвод
9	Шаровый кран
10	Штуцер для присоединения счетчика
13	Регулятор перепада
14	Балансир с входом под термодатчик
15	Коллектор 4 выхода
16	Коллектор 4 выхода
19	Переходник внутренняя-наружная резьба

014 – Габаритные размеры




Premium, размеры указаны в мм							
Size	A	B	C	D	E	F	G
MF1-40-25R-2-15-PMA	125	262	195	514	260	161	421
MF1-40-25R-3-15-PMA	125	262	195	614	360	161	521
MF1-40-25R-4-15-PMA	125	262	195	714	460	161	621
MF1-40-25R-5-15-PMA	125	262	195	814	560	161	721
MF1-40-25R-6-15-PMA	125	262	195	914	660	161	821
MF1-40-25R-7-15-PMA	125	262	195	1014	760	161	921
MF1-40-25R-8-15-PMA	125	262	195	1114	860	161	1021




Classic, размеры указаны в мм

Size	A	B	C	D	E	F	G
MF2-40-25R-2-15-PA	125	262	195	514	260	169	429
MF2-40-25R-3-15-PA	125	262	195	614	360	169	529
MF2-40-25R-4-15-PA	125	262	195	714	460	169	629
MF2-40-25R-5-15-PA	125	262	195	814	560	169	729
MF2-40-25R-6-15-PA	125	262	195	914	660	169	829
MF2-40-25R-7-15-PA	125	262	195	1014	760	169	929
MF2-40-25R-8-15-PA	125	262	195	1114	860	169	1029




Optimum, размеры указаны в мм

Size	A	B	C	D	E	F	G
MF3-40-25R-2-15-PA	125	262	195	427	260	169	429
MF3-40-25R-3-15-PA	125	262	195	527	360	169	529
MF3-40-25R-4-15-PA	125	262	195	627	460	169	629
MF3-40-25R-5-15-PA	125	262	195	727	560	169	729
MF3-40-25R-6-15-PA	125	262	195	827	660	169	829
MF3-40-25R-7-15-PA	125	262	195	927	760	169	929
MF3-40-25R-8-15-PA	125	262	195	1027	860	169	1029




Есоном АН, размеры указаны в мм

Size	A	B	C	D	E	F	G
MF4-40-25R-2-15-P	25	244	195	427	260	169	429
MF4-40-25R-3-15-P	25	244	195	527	360	169	529
MF4-40-25R-4-15-P	25	244	195	627	460	169	629
MF4-40-25R-5-15-P	25	244	195	727	560	169	729
MF4-40-25R-6-15-P	25	244	195	827	660	169	829
MF4-40-25R-7-15-P	25	244	195	927	760	169	929
MF4-40-25R-8-15-P	25	244	195	1027	860	169	1029




Future-3 MVI, размеры указаны в мм							
Size	A	B	C	D	E	F	G
MF5-40-25R-2-15	25	64	195	427	260	169	429
MF5-40-25R-3-15	25	64	195	527	360	169	529
MF5-40-25R-4-15	25	64	195	627	460	169	629
MF5-40-25R-5-15	25	64	195	727	560	169	729
MF5-40-25R-6-15	25	64	195	827	660	169	829
MF5-40-25R-7-15	25	64	195	927	760	169	929
MF5-40-25R-8-15	25	64	195	1027	860	169	1029



Future-3 AH, размеры указаны в мм							
Size	A	B	C	D	E	F	G
MF6-40-25R-2-15	25	64	195	397	260	139	399
MF6-40-25R-3-15	25	64	195	497	360	139	499
MF6-40-25R-4-15	25	64	195	597	460	139	599
MF6-40-25R-5-15	25	64	195	697	560	139	699
MF6-40-25R-6-15	25	64	195	797	660	139	799
MF6-40-25R-7-15	25	64	195	897	760	139	899
MF6-40-25R-8-15	25	64	195	997	860	139	999


015 – Гидравлические характеристики



Пропускная способность в м3/час (размер балки Ду40)				
Size	A	Б	В	Г
Premium	0,52÷4,08	0,42÷1,75	-	5,0
Classic	0,52÷4,08	0,42÷1,75	-	4,9
Optimum	6,57	0,42÷1,75	-	4,9
Econom AH	14,63	0,135÷1,52	-	4,9
Future-3 MVI	6,57	-	-	4,9
Future-3 AH	14,63	-	-	4,9




Диаграмма настройки регулятора перепада давления BL.510.05 – DN20



Характеристики				
Регулируемый перепад ΔP	Расход			Kv
	л/час	л/с	GPM	
5-30 кПа	100-1250	0,0278-0,3472	0,366-4,583	4,9




Диаграмма настройки регулятора перепада давления BL.510.06 – DN25




Характеристики				
Регулируемый перепад ΔР	Расход			Kv
	л/час	л/с	GPM	
5-30 кПа	500-2500	0,139-0,694	2,20-11,01	5,0

Диаграмма настройки балансировочного клапана BL.210.04 – DN15



Kv (расход в м3/ч при перепаде давления 1 бар)										
Полные обороты		Десятые доли оборота								
	0,0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9
0	-	-	0,42	0,56	0,65	0,71	0,79	0,86	0,94	1,01
1	1,07	1,12	1,17	1,22	1,25	1,28	1,31	1,34	1,37	1,41
2	1,44	1,46	1,49	1,50	1,51	1,53	1,55	1,58	1,60	1,62
3	1,64	1,65	1,66	1,68	1,69	1,0	1,71	1,72	1,73	1,74
4	1,75									


Диаграмма настройки балансировочного клапана BL.210.05 – DN20



Kv (расход в м3/ч при перепаде давления 1 бар)

Полные обороты		Десятые доли оборота								
	0,0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9
0	-	-	0,44	0,56	0,67	0,74	0,82	0,91	1,00	1,08
1	1,16	1,24	1,31	1,38	1,44	1,52	1,62	1,70	1,77	1,83
2	1,89	1,94	1,99	2,04	2,09	2,13	2,18	2,22	2,29	2,35
3	2,42	2,47	2,53	2,59	2,65	2,71	2,74	2,77	2,80	2,84
4	2,87									

Диаграмма настройки балансировочного клапана BL.210.06 – DN25



Kv (расход в м3/ч при перепаде давления 1 бар)										
Полные обороты		Десятые доли оборота								
	0,0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9
0	-	-	0,52	0,61	0,69	0,76	0,86	0,94	1,05	1,15
1	1,25	1,35	1,46	1,55	1,64	1,74	1,83	1,92	1,99	2,06
2	2,15	2,22	2,33	2,45	2,59	2,69	2,70	2,72	2,82	2,94
3	3,08	3,20	3,34	3,46	3,58	3,67	3,75	3,87	3,95	4,03
4	4,08									

016 – Указания по монтажу

Муфтовые соединения должны выполняться с использованием в качестве уплотнительных материалов ФУМ (фторопластовый уплотнительный материал) или сантехнической полиамидной нити.

Присоединительные патрубки узла не должен испытывать нагрузок от трубопровода (изгиб, сжатие, растяжение, кручение, перекосы, вибрация). Несоосность соединяемых трубопроводов не должна превышать 3 мм при длине до 1м плюс 1мм на каждый последующий метр.

Узел должен быть установлен в доступном для обслуживания месте таким образом, чтобы циферблат теплосчётчика находился на уровне 1,3-1,6 м. над уровнем пола.

Узел заполняется теплоносителем через подающий трубопровод. Заполнение системы через обратный трубопровод может привести к засорению теплосчётчиков. При заполнении этажной системы теплоносителем следует плавно открыть шаровой кран на подающем коллекторе, затем открыть воздухоотводчик подающего коллектора и держать открытым до выпуска всего воздуха из коллектора. Затем открываются по очереди все воздухоотводчики, установленные на радиаторах на этаже, и производится выпуск воздух из радиаторов. Далее открывается воздухоотводчик обратного коллектора и производится окончательный выпуск воздуха из системы. После данной операции открывается кран на обратном коллекторе.

После заполнения системы теплоносителем производится настройка на расчетную пропускную способность и перепад давлений балансировочного клапана и регулятора перепада давлений и балансировочных клапанов на квартирных отводах.

При монтаже узла следует соблюдать требования СП 73.13330.2016.

017 – Указания по эксплуатации и техническому обслуживанию

Категорически запрещается допускать замерзание рабочей среды внутри изделий и элементов узла.

Узел должен эксплуатироваться при условиях, изложенных в таблице технических характеристик.

Все элементы узла обслуживаются в соответствии с указаниями в паспортах на эти изделия.

Для обслуживания, замены и установки теплосчётчика в данном узле предусмотрена арматура для опорожнения коллекторов и выпуска воздуха.

Шаровые краны узла следует полностью открывать и закрывать не реже одного раза в год.

018 – Условия хранения и транспортировки

Изделия должны храниться в упаковке предприятия–изготовителя по условиям хранения 3 по ГОСТ 15150.

Транспортировка изделий должна осуществляться в соответствии с условиями 5 по ГОСТ 15150.

019 – Условия по утилизации

Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в порядке, установленном Законами РФ от 04 мая 1999 г. № 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха" (в редакции от 01.01.2015), от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ (в редакции от 01.02.2015г) "Об отходах производства и потребления", от 10 января 2002 № 7-ФЗ « Об охране окружающей среды» (в редакции от 01.01.2015), а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во использование указанных законов.

020 – Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем правил использования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

- нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, испытания, эксплуатации и обслуживания изделия;
- ненадлежащей транспортировки и погрузо-разгрузочных работ;
- наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам
- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;
- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
- наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, не влияющие на заявленные технические характеристики.

021 – Условия гарантийного обслуживания

Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока. В случае необоснованности претензии, затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются Покупателем.

При предъявлении претензий к качеству товара, покупатель предоставляет следующие документы:

1. Заявление в произвольной форме, в котором указываются:
 - название организации или Ф.И.О. покупателя;
 - фактический адрес покупателя и контактный телефон;
 - название и адрес организации, производившей монтаж;
 - адрес установки изделия;
 - краткое описание дефекта.
2. Документ, подтверждающий покупку изделия (накладная, квитанция);
3. Фотографии неисправного изделия в системе;
4. Акт гидравлического испытания системы, в которой монтировалось изделие;
5. Копия гарантийного талона со всеми заполненными графами.

Представители Гарантийной организации могут запросить дополнительные документы для определения причин аварии и размеров ущерба.



